

CLOSOIR PEIGNE PARE-MOINEAUX

Fiche conseil



Fiche conseil : poser le closoir peigne pare-moineaux

Placé sous la première rangée des petits éléments de couverture à l'égout, le closoir peigne empêche l'intrusion des oiseaux tout en assurant une excellente ventilation en sous face de couverture. **Le closoir peigne se fixe par clou ou par vis et peu d'outils sont nécessaires : il suffit d'un cutter, d'un marteau ou d'une visseuse.**

Etape 1

Positionner le peigne dirigé vers l'extérieur (côté gouttière).

Etape 2

Définir la hauteur de peigne nécessaire en fonction du galbe de la tuile afin de bloquer complètement l'espace. Le peigne doit être légèrement écrasé vers l'extérieur y compris en haut du galbe.

Etape 3

Le support (planche de rive, liteau de basculement, larmier...) doit être propre, lisse et continu.

Etape 4

Positionner le closoir peigne sur le support de façon à ce qu'il ne dépasse pas de la tuile une fois celle-ci mise en place.

Etape 5

Fixer le closoir peigne à l'aide de clous ou vis en suivant les trous prévus à cet effet.

Répéter l'opération sur toute la longueur de l'égout.

Les extrémités du closoir peigne sont conçues de manière à assurer la continuité parfaite de la pose (encoche mâle/femelle).

Etape 6

Couper le surplus du closoir puis installer les éléments de couverture.